


定價¥9700


特製ミノルタ用鞄 ¥400

附屬品

優美レンズシヤターキャップ 取 棒 皮貼パツクホルダー







アマチュア必携の良師友確實なる露出を明示する。

簽 責 元

学一學商會九州食路

操多:川端 電停前

Minolta Camera

6½ × 9 cm (大名刺判 乾板・フ井ルム乗用) Minolta

カメラ工作界の驚異!

ミノルタ・カメラ出づ

其機構の如何に精緻圓滑なる! 其外觀の如何に瀟洒美麗なる! 乞ふ質物につき御高覽を。




カメラ界に斷然頭角を顯はせる

ミノルタ・カメラの特徴

- スプリング式ですから迅速なる撮影に適することは申すまでもありません。
- → 一際の巧妙なる機構は前板筐内に装置されて居りますから
 - a 開閉の機構は心憎きまで圓滑であります。
 - b 構造堅牢こなり又外部より損傷の憂へがありません。
 - c 繰出しウオームが母体ではなく前板に装着せる為め繰出機 構は極めて自然であり圓滑であります。
- ❸ 前板正面に装備せる距離スケール盤は距離伸縮に從ひ自 働的に而も正確に蓋當距離を示す装置となつて居ります
- 分親の美、型態の瀟洒は實物御一覽賜はれば御得心戴けるものと存じます。
- レンズは嚴密なる光學檢査を經たる明鏡アクチプラン 1:4.5 F 105 mm を裝備致して居ります。

上記の外種々なる新機軸を以つて滿たされ、必ず100%の御 滿足を戴けることを固く信じます。



使用法概略

ミノルタ・カメラの特殊の使用法だけを畧記致します。

カメラの開け方 カメラを稍下方に向け、向つて右側面のボタン(a) (皮にて蓋はる)を押せば前板(b)は自然に靜かに前方へ出て固定致します。

焦點の合せ方 ウォーム(c)を前方へ廻せば前板は前進致します。 同時に正面スケール盤(d)の矢印も廻轉して、それぞれの距離を示指 致します。

ピント枠は後方より向つて左上端の小ボタン(e)を下方へ押せば扉はバネで開きます。

透視フアインダーの使ひ方 ファインダーケース(f)を上に持ち上げればファインダーレンズ(g)がバネ仕掛けで直立します。後方の小孔板(h)を直立せしめ小孔より前方ファインダーレンズ十字中心を見透し位置を定めます。

カメラの閉め方 閉鎖 ボタン(i)を静かに押せば内部の特殊装置に 依り固定部が自然に外れカメラは閉ります。

シヤターの安全装置 シャターの向つて左下の赤いボタン(j)が同 装置ボタンですから手前に輕く引出せば安全装置がかいり、押せば安 然装置が外れます。

キヤツプ を外した時は絞り(k)は F 25 を指して居りますから必要な明るさに開けて頂きます。總て機構は自然に静かに作用する様になって居ります。無理があれば使用法が間違つてゐるのですから御注意願ひます。